

## XR100モタード用センター出しレーシングマフラー“REV-GP”

この度は当社マフラー“REV-GP”をご購入いただき、ありがとうございます。このマフラーはレース専用となっております。公道での使用はできません。また、取り付けの条件としてエアクリーナーBOX、テールランプ周りの取り外し、シートベースの一部カットが必要です。

### ・参考キャブセッティング

1、100 ノーマルエンジン・ノーマルキャブ・パワーフィルター付き・スパーサーなしの場合

**メインジェット#78～#80、ジェットニードル上から4段目**

2、スーパーヘッド STAGE 2 – 115cc・PWK28M・パワーフィルター付の場合

**メインジェット#108～#112、ジェットニードルN68GまたはN68Fで上から3段目～4段目、スロージェット#40～#45、スロットルバルブ#3.5**

3、CRminiレーシングキャブレターの場合（100cc～125cc）、**スロットルバルブを#3.0に変更してください。その他ジェット類はご相談ください。**

上記、セッティングを参考にしてください。季節や環境、ライダーの好みによりベストセッティングが変わりますのでその都度変更してください。

### セット内容

- ・エキゾーストフランジ × 1 ・エキゾーストパイプA × 1
- ・エキゾーストジョイント × 1 ・エキゾーストパイプB × 1
- ・マフラースプリング × 3 ・サイレンサーASSY × 1
- ・サイレンサーバンド（ゴム付）× 1

※ エキゾーストガスケットは同封されていません。

### ・サイレンサーの取り付け方

マフラーが取り付け終わりサイレンサーをフレームに固定する所の説明です。以下の画像のように取り付けてください。



- ・シートステー取り付け位置に付属のステーを取り付けてください。（ノーマルのラバーブッシュとカラーを使用します。）



- ・サイレンサーをバンドごと持ち上げステーにボルトで固定します。（ステーを斜めにしてこじってボルトを通してください。）



- ・シート裏のマフラーとの干渉部分をカットしてください。シートステーをとりはずしシートとフェンダーを直に留めてください。シートフェンダー、ゼッケンベースをフレームに固定して終わりです。